Термогигрометр.
H Test 1

Данный прибор предназначен для измерения влажности и температуры, имеет широкое применение в местах, в которых необходим постоянный контроль температурно-влажностного режима: лаборатории, складские помещения, вентиляционные системы и т.д.
Обязательно прочитайте данную инструкцию перед началом работы с прибором и сохраняйте ее в течение всего срока эксплуатации термогигрометра!

Функции:

1. Двустрочный ЖК дисплей.
2. Измерение влажности и температуры.
3. Измерения максимальной и минимальной влажности и температуры.
4. Удержание показаний на дисплее HOLD
5. Выбор единиц измерения: ˚C/F
6. Индикация разряда батареи.
7. Автоматическое выключение.

Работа с прибором:

1.Откройте крышку отсека для батареи, соблюдая полярность, вставьте 9V батарею.
Для включения прибора нажмите на кнопку ON/OFF.
2.Выбор единиц измерения: нажмите на кнопку ˚C/F.
3.Измерения максимальной и минимальной влажности и температуры: нажмите на кнопку Max/Min, на дисплее отобразится максимальное значение температуры, при повторном нажатии на кнопку на дисплее отобразится максимальное значение влажности. При последующем нажатии на кнопку Max/Min на дисплее отобразится показание температуры в текущий момент времени.
4.Удержание показаний на дисплее осуществляется нажатием на кнопку HOLD.
5.При появлении на дисплее следующего символа …. необходимо заменить элемент питания.
6.Автоматическое отключение в течение минуты нахождения прибора в состоянии покоя.

Технические характеристики:

Температурный диапазон: -10˚C …50˚C

Относительная влажность воздуха: 5…98%

Точность: температура: ±1˚C **(**±1,8 F)

относительная влажность: ±3,5%

Разрешение: температура - 0,1˚C/0,1F влажность - 0,1%

Частота: 2,5 измерения в секунду

Питание: 9V батарея

Условия работы: температурный диапазон:-10˚C...50˚C (32F-122F)

влажностный диапазон: ≤80%

Условия хранения: температурный диапазон:-10˚C …50˚C (32F-122F)

влажностный диапазон: 0…90%

Внешний вид прибора:

1) температурно-влажностный датчик
2) ЖК дисплей
3) Кнопка ON/OFF (ВКЛ/ВЫКЛ)
4) кнопка выбора единиц измерения
5) кнопка HOLD
6) кнопка для включения режима измерения максимальной и минимальной влажности и температуры.
7) крышка отсека для батарей.